

INSTALACE A ÚDRŽBA SOKLOVÝCH LIŠŤ VYROBENÝCH Z VINYLOVÝCH PODLAH

VINYLOVÉ PODLAHY



Odkaz
na lišty v
e-shopu

1. Příprava a aklimatizace materiálu

Obvodové soklové lišty se instalují až po kompletním dokončení pokládky vinylové podlahy. Před samotnou montáží je technicky nezbytné lišty aklimatizovat v místnosti instalace po dobu minimálně 24 až 48 hodin v horizontální poloze. Během této doby, v průběhu montáže a následně během užívání je nutné udržovat stabilní klimatické podmínky, tedy teplotu vzduchu v rozmezí 19–23 °C a relativní vlhkost vzduchu mezi 40–60 %.

2. Kontrola a příprava podkladu

Před instalací důkladně omeťte a vysajte ze zdi i z obvodové dilatační spáry veškeré stavební nečistoty a prach. Povrch stěny v místě lepení musí být pevný, čistý, odmaštěný, soudržný a suchý. Zbytková vlhkost podkladu musí odpovídat platným normám (ČSN 74 4505). U cementových podkladů pod 2,0 % CM a podkladů na bázi sádky pod 0,5 % CM. V případě jiných konstrukcí postupujte dle návodů výrobce.

3. Formátování a řezání lišt

Pro dosažení dokonale ostrého, čistého a přesného řezu bez otřepů formátujte lišty pomocí pokosové pily s jemnozubým kotoučem určeným na plasty/vinyl. Pečlivě změřte délku stěny a úhlu v rozích (při řezání na pokos pod úhlem 45°) a následně proveďte řez.

4. Aplikace montážního lepidla

Na zadní stranu lišty naneste proužek vhodného montážního lepidla. Vždy předem proveďte zkoušku přilnavosti pro ověření kompatibility lepidla s povrchem stěny (omítka, sádkokarton, nátěr). Lepidlo nanášejte v souladu s pokyny výrobce buď v souvislé housence nebo přerušovaně v bodech s rozestupem cca 15–20 cm. Lepidlo se aplikuje výhradně na plochu lišty přiléhající ke stěně, nikdy k podlaze.

5. Fixace a finální osazení

Přiložte lištu ke stěně a silným, rovnoměrným tlakem ji přitlačte po celé její délce. Zajistěte, aby byla lišta bezpečně přitlačena těsně ke stěně a zároveň spodní hranou jemně dosedala na podlahu, aniž by však omezovala její dilatační pohyb. V případě lokálních nerovností stěny lištu dočasně zafixujte (např. malířskou páskou nebo závaží), dokud lepidlo nedosáhne své plné počáteční pevnosti.

6. Údržba a čištění

Pro pravidelnou údržbu používejte jemné, neabrazivní prachovky nebo utěrky z mikrovlákna, které povrch nepoškrábou. Na vlhké čištění a odolnější nečistoty doporučujeme přípravek na údržbu vinylových podlah (např. [Vinylstar](#)), který je k vinylu šetrný, čistí bez šmouh. Vyhněte se agresivní chemii, rozpouštědlům a abrazivním (drsným) houbičkám.

POZNÁMKA:

Všechny uvedené body jsou doporučení, která se při pokládce musí dodržovat. Špatné pochopení nebo nedodržení není naší vinou. Pokládku doporučujeme provést odbornou firmou. Školení jsou prováděna výrobcí (dodavateli) podlahových krytin.

Technické podmínky a stavební připravenost pro instalaci všech podlah se řídí vždy normou ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení. Příprava a zhodnocení stavu a návrh řešení je plně a pouze na montérovi.

Čím čistit vinyl?

Pro správnou údržbu a prodloužení životnosti podlahy doporučujeme čistič VINYLSTAR, který je speciálně určený pro vinylové a rigidní podlahy.

Čistí bez šmouh a nezpůsobuje stárnutí povrchu.



Odkaz
na čističe
v e-shopu